



PICNIC SET - Batterie de cuisine Tatonka - Casserole / Couvercle / 2 assiettes / 2 tasses / 2 cuillères

Prix constaté : 85,00 € TTC

Marque : **Tatonka**

Réf : TK4120000

Description

Tout ce dont on a besoin pour le pique nique.

Avec une graduation de volume dans la casserole et dans les tasses.

Une casserole, une poêle avec couvercle, deux assiettes, deux tasses avec cuillères, et le tout dans un sac de transport pratique.

- Dimensions : Casserole (15,5 x 4,3 cm, 150 g) Pot (1,3 l, 16 x 9 cm, 210 g) 2 assiettes (16,5 x 3 cm, 100 g) 2 tasses (0,25 l, 95 g chacune) 2 cuillères à café (noix de coco) (10 g chacune) Sac de transport (15 g)
- Matériaux utilisés : acier inoxydable / Bois de coco
- Poids : 785 g (Set)

Caractéristiques